AKAH Wärmebild-Zielpads

Artikelnr.: AK-38965000

UVP: 12,60 €

12,60 EUR*

* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Kategorie: Optik - Wärmebildtechnik





Beschreibung:

Mit den AKAH Wärme Zielpads haben Sie die Möglichkeit, Ihr Wärmebildgerät optimal einzustellen bzw. zu kalibrieren. Die Handhabung ist dabei denkbar einfach. Das Wärmepad aus der Packung entnehmen und die Folie auf der Rückseite abziehen und auf ein geeignetes Ziel kleben. Nun können Sie die Einstellungen an Ihrem Wärmebildgerät vornehmen. Das Wärmepad reagiert direkt nach dem Auspacken mit der Umgebungsluft und erwärmt sich so binnen kürzester Zeit auf etwa 40° Celsius. Diese Reaktion dauert je nach Umgebungstemperatur für etwa 60 Minuten an. Der Durchmesser der Klebefläche beträgt rund 60 mm, die wärmeaktive Fläche misst etwa 50 mm. Die Wärme-Klebepads sind doppelt luftdicht verpackt. Zusätzlich schützt die äußere Verpackung durch eine spezielle Beschichtung das Pad vor UV- und Sonneneinstrahlung. Anwendung: Wärme-Klebepad aus der Verpackung entnehmen und Folie von der Klebefläche entfernen. Das Wärmepad anschließend auf das jeweilige Ziel kleben. Achtung: Das Wärmepad aktiviert sich durch den Kontakt mit der Luft. Bitte auch Hinweise auf der Rückseite beachten. Sicherheitshinweise 1. Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden. 2. Kontakt mit der Haut vermeiden. 3. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 4. Nach dem Gebrauch vorschriftsmäßig entsorgen. Inhaltsstoffe: Eisenpulver, Vermiculit, Aktivkohle, Wasser und Salz. 1 Box, Inhalt: 10 Stück

Produktsicherheitsinformationen:

Dieses Produkt wurde vor dem 13.12.2024 auf dem Marktplatz bereitgestellt. Für Hersteller- und Sicherheitsinformationen wenden Sie sich an den anbietenden Händler.

Anbieterinformationen

RescPol GmbH

Ausrüstungs- & Bekleidungsfachhandel

Lessingstraße 38
99510 Apolda
Thüringen

Telefon:
03644 / 83 95 357

Fax:
03644 / 83 95 358

E-Mail:
info@rescpol.de

Webseite:
www.rescpol.de