

Smith & Wesson Mod. 18-3 brüniert Holzgriffschalen 4" Lauf

Kategorie: Kurzwaffen - Revolver Kal. 38/357 Mag

Kaliber: .357 Magnum

Zustand: 2 - gepflegt, leichte Gebrauchsspuren

Zum Kauf dieses Produkts ist die Vorlage der Erwerbsberechtigung erforderlich!

Beschreibung:

Guten Tag,

angeboten wird ein sehr schöner und wenig geschossener Revolver vom Hersteller Smith & Wesson Modell 18-3 mit 4" Lauflänge in brüniert mit original Holzgriffschalen im klassischen Kaliber .357 Magnum.

Die Waffe hat wenig Gebrauchsspuren. Auf der Unterseite der Griffschale sind mittlere Macken zu erkennen. An der Brünierung sind kaum Gebrauchsspuren zu erkennen. Technisch ist er in einem sehr guten Zustand und wenig geschossen. Kein eingebraunter Einschnitt im Rahmen vom Gasschild etc.. Schlossgang sehr weich und Abzug steht trocken mit wenig Auslösegewicht im Single Action.

Der Revolver stammt noch aus der alten S&W-Fertigung der 70er mit einer sehr hohen Präzision und sehr gutem Schlossgang sowie wenig Trommelspiel.

Ein schönes Exemplar zum Sammeln.

Spiegelblanker Lauf.

Der Revolver hat eine frische Inspektion erhalten.

Gerne beraten wir Sie oder führen Ihre Wunschüberarbeitung durch.

Merkmale:

1. Auslösegewicht SA ca. 1100g und DA ca. 4600g
2. original Holzgriffschalen von S&W
3. Gesamtlänge 26cm
4. verstellbare Kimme
5. Lauflänge: 4" zoll
6. Gesamtgewicht: 516g
7. Beschuss: DE BA Ulm 1972

Detaillierte Informationen sind in den Bildern hinterlegt.

Die Waffe darf gerne besichtigt werden.

Sollten weitere Fragen aufkommen, bitte melden. Ich stehe gerne zur Verfügung.

Beste Grüße
Waffen Laux

Produktsicherheitsinformationen:

<https://www.smith-wesson.com/products/revolvers>

Achtung Warnhinweise! Verwendung und Umgang mit Waffen Bitte unbedingt vor der Verwendung der Waffe beachten. Allgemeine Sicherheitshinweise für den Umgang mit Handfeuerwaffen []- [] Lesen Sie zuerst die Gebrauchsanweisung Ihrer Waffe, bevor Sie die Waffe in die Hand nehmen oder [] verwenden. []- [] Befolgen Sie die Sicherheitsregeln und sehen Sie jede Waffe als geladen und feuerbereit an. []- [] Halten Sie die Waffe in einen sicheren Bereich. Verwenden Sie die Sicherung und entnehmen Sie ggf. [] das Magazin. Öffnen Sie den Verschluss und überprüfen Sie das Patronenlager. Ggf. entfernen Sie die Munition. []- [] Bevor Sie die Waffe laden oder verwenden möchten, überprüfen Sie den Lauf auf Fremdkörper z.B. [] Steckgeschosse, Erde, Zweige, Schnee, Wassertropfen. []- [] Laden Sie Ihre Waffe erst unmittelbar vor dem Gebrauch. []- [] Sichern Sie Ihre Waffe zu jeder Zeit. Erst unmittelbar vor der Schussabgabe ist die Waffe zu entsichern. []- [] Nur wenn keine Gefährdung der Umgebung besteht und der Kugelfang hinter dem Ziel gegeben ist, kann eine Schussabgabe erfolgen. Sprechen Sie das Ziel genau an. []- [] Der Gefahrenbereich des Geschosses liegt bis zu 5 km hinter dem Ziel. Je nach Kalibergröße kann der Gefahrenbereich auch weiter als 5 km sein. []- [] Erst wenn Sie das Ziel im Visier haben, legen Sie den Abzugsfinger an den Abzugsbügel. []- [] Halten oder zielen Sie niemals mit der Waffe auf einen Gegenstand, den Sie nicht beschiessen möchten. []- [] Benutzen Sie nur intakte und unbeschädigte Munition von Ihrem Fachhändler oder von Ihnen selbst geladene Munition, die den Vorschriften entsprechen, falls Sie ein fachkundiger Wiederlader sind. []- [] Das Verschiessen von beschädigter, unbekannter oder unkorrekt wiedergeladener Munition, kann schwere bis hin zu tödlichen Verletzungen an Personen hervorrufen oder Ihre

Artikelnr.: KW/REV./S&W_Mod.18-3_brün.

499,00 EUR*

* differenzbesteuert gemäß §25a UStG.; MwSt. nicht ausweisbar; zzgl. Versandkosten



Anbieterinformationen

Waffen Laux

Im Rosberg 30
56340 Dachsenhausen
Rheinland-Pfalz

Telefon:

-

Mobil:

0175 - 419 27 24

E-Mail:

info@waffen-laux.de

Webseite:

www.waffen-laux.de