# Hämmerli Schweiz Mod. 215 Sport mit zwei Laufgewichte und Zubehör

Kategorie: Kurzwaffen - Pistolen-Sportpistolen

Kaliber: .22Lr

Zustand: 2 - gepflegt, leichte Gebrauchsspuren

Zum Kauf dieses Produkts ist die Vorlage der Erwerbsberechtigung erforderlich!

## Beschreibung:

Guten Tag,

angeboten wird eine schöne und gepflegte Sportpistole vom alten Hersteller Hämmerli Modell 215 mit Zubehör. Die Waffe hat das klassischen Sport-Kaliber .22lr.

Keine nennenswerten Gebrauchsspuren zu erkennen. Gesamtzustand ist als gut bis sehr gut zu bezeichnen.

Zudem gehört der original Hämmerli Karton und ein Werkzeug zu Lieferumfang . Ein Sportholzgriff mit ergonomischen Einstellmöglichkeiten ist an der Waffe verbaut.

Dieses Modell ist in dieser Generation nicht mehr verfügbar. Ideal für Ihre Sammlung oder das sportliche Schießen!

Gerne beraten wir Sie.

### Merkmale:

- 1. Auslösegewicht ca. +- 1180g
- 2. Sport Stahlvisierung (Kimme-Korn)
- 3. Magazin Hämmerli 8 Schuss + Karton + Beschreibung etc.
- 4. Spiegelblanker Lauf
- 5. Gesamtlänge ca. 260mm
- 6. Lauflänge: 150mm (6")
- 7. Gesamtgewicht (leer): 1340g
- 8. Beschussjahr: BA ULM 1983

Detaillierte Informationen sind in den Bildern hinterlegt.

Die Waffe darf gerne besichtigt werden.

Sollten weitere Fragen aufkommen, bitte melden. Ich stehe gerne zur Verfügung.

Beste Grüße Waffen Laux

## **Produktsicherheitsinformationen:**

https://carl-walther.de/sport/produkte/sportpistolen

Achtung Warnhinweise!Verwendung und Umgang mit WaffenBitte unbedingt vor der Verwendung der Waffe beachten. Allgemeine Sicherheitshinweise für den Umgang mit Handfeuerwaffen []- []Lesen Sie zuerst die Gebrauchsanweisung Ihrer Waffe, bevor Sie die Waffe in die Hand nehmen oder[]verwenden. [][- ]Befolgen Sie die Sicherheitsregeln und sehen Sie jede Waffe als geladen und feuerbereit an. []- []Halten Sie die Waffe in einen sicheren Bereich. Verwenden Sie die Sicherung und entnehmen Sie gdf. []das Magazin. Öffnen Sie den Verschluss und überprüfen Sie das Patronenlager. Ggf. entfernen Sie die Munition. [][]- ]Bevor Sie die Waffe laden oder verwenden möchten , überprüfen Sie den Lauf auf Fremdkörper z.B. []Steckgeschosse, Erde, Zweige, Schnee, Wassertropfen. [][]- [] Laden Sie Ihre Waffe erst unmittelbar vor dem Gebrauch. [][]- []Sichern Sie Ihre Waffe zu jeder Zeit. Erst unmittelbar vor der Schussabgabe ist die Waffe zu entsichern. [][]- ]Nur wenn keine Gefährdung der Umgebung besteht und der Kugelfang hinter dem Ziel gegeben ist. [] kann eine Schussabgabe erfolgen. Sprechen Sie das Ziel genau an. [][- ]Der Gefahrenbereich des Geschosses liegt bis zu 5 km hinter dem Ziel. Je nach Kalibergröße kann der Gefahrenbereich auch weiter als 5km sein. [][- ]Erst wenn Sie das Ziel im Visier haben, legen Sie den Abzugsfinger an den Abzugsbügel. [][- ][] Halten oder zielen Sie niemals mit der Waffe auf einen Gegenstand, den Sie nicht beschiessen möchten. [][- ][] Benutzen Sie nur intakte und unbeschädigte Munition von Ihrem Fachhändler oder von Ihnen selbstgeladene Munition, die den Vorschriften entsprechen, falls Sie ein fachkundiger Wiederlader sind. [][- ][] Das Verschiessen von beschädigter, unbekannter oder unkorrekt wiedergeladener Munitition, kann schwere bis hin zu tödlichen Verletzungen an Personen hervorrufen oder Ihre Waffe nebschädigen. [][- ][][] Laden Sie die Waffe nur mit der geeigneten Munition und Kaliber, womit die Waffe gekennzeichnet und beschossen ist. [][- ][] Das Verschiessen von beschädigter im Zielbereic

Artikelnr.: KW/SLP Sport / Hämmerli P215

390,00 EUR\*
\* differenzbesteuert gemäß §25a UStG.;MwSt. nich ausweisbar; zzgl. Versandkoster



### Anbieterinformationen

**Waffen Laux** 

Im Rosberg 30 56340 Dachsenhausen Rheinland-Pfalz

Telefon:

Mobil:

0175 - 419 27 24

E-Mail:

info@waffen-laux.de

Webseite:

www.waffen-laux.de

gekennzeichnet und beschossen ist.[]]- []Sorgen Sie dafur, dass keine Querschläger im Zielbereich entstehen.
Diese können durch harte, glatte Oberflächer oder der Wassersberflächer eintstehen. []3- []De Pauswerfbereichmacher und Waffenfachhändler e.V der Wassersberflächer einstehen. []3- []De Pauswerfbereichmacher und Waffenfachhändler e.V der Wassersberflächer von Bernacher und Waffenfachhändler e.V der Wassersberfläche von Bernacher und Waffe sollte immer frei gehalten werden, da umstehende program Hochsitz oder wenn Sie Ins Auto einstelle gehalten waffen und fahren. Auch bei der Überwindung von Hindernissen wie Zäune, Heken, Bäche und Gräben sollten Sie die Waffe entladen. []]- []Sichern Sie Ihre Waffe, wenn Sie diese geladen tragen müssen. []]- []Hat Ihre Waffe eine Ladehemmung oder Funktionsstörung, so versuchen Sie diese nicht gewaltsam zu beheben. Entladen Sie die Waffe und bringen Sie Ihre Waffe zu Ihrem Büchsenmacher. []]- []Die Waffe ist immer zu entladen, wenn Sie diese abstellen, verschlossen Transportieren oder im Tresor []einlagern. Transportieren Sie Ihre Waffe immer

an Bahältnic (Euttoral oder Koffer) und schließen Sie das