

Churchill Gunmakers, LTD London Mod. Lee Enfield

ArtikelNr.: LW/Rep./Churchill_LeeEndfield

699,00 EUR*

* differenzbesteuert gemäß §25a UStG; MwSt. nicht ausweisbar; zzgl. Versandkosten



Kategorie: Langwaffen - Repetierer

Kaliber: .303 British

Zustand: 3 - mittlere Gebrauchsspuren

Zum Kauf dieses Produkts ist die Vorlage der Erwerbsberechtigung erforderlich!

Beschreibung:

Guten Tag,

zum Verkauf steht eine Lee Enfield-Repetierbüchse des Herstellers Churchill Gunmakers (LTD London, 7. Bory Street, London, SW1 England), in dem typisch Enfield-Kaliber .303 British.

Die ehemalige Militärbüchse wurde passend jagdlich neu geschäftet und verfügt über einen gültigen deutschen Beschuss (Kiel 2008).

Der Lauf ist spiegelblank, scharfkantig und hat eine Gesamtlänge von 56 cm.

Gebettet sind System und Lauf in einem klassischen Holzschäft mit deutscher Backe sowie vorderen Edelholzabschluss.

Als Zielfernrohr ist ein 4-12x42 von Bushnell mit Absehen 4 verbaut. Die Linsen sind klar und frei von Kratzern oder sonstigen Beschädigungen. Die Optik ist mittels S+K-Weaver-Montage (USA) auf der Waffe verbaut.

Alle Verstellungen der Optik sind leichtgängig.

Riemenbügelösen, originaler Druckpunktabzug, seitliche Schiebesicherung, herausnehmbares 5 schüssiges Magazin sowie feingeschnittene Fischhaut gehören zur Ausstattung dieser Rep.Büchse.

Die Waffe hat kleine aber erkennbare Gebrauchsspuren am Holzschäft, was die Funktionalität jedoch nicht beeinträchtigt.

Detaillierte Informationen sind in den Bildern hinterlegt.

Die Waffe darf gerne besichtigt werden.

Wir beraten Sie auch gerne bei weiteren Optionen, Zubehör oder Änderungen an dieser oder anderen Waffen.

Sollten weitere Fragen aufkommen, bitte melden Sie sich bei uns. Ich stehe gerne zur Verfügung.

Mit beste Grüßen

Waffen Laux

Produktsicherheitsinformationen:

<https://www.ejchurchill.com/previousgunroomWarnhinweise!> Verwendung und Umgang mit Waffen
Bitte unbedingt vor der Verwendung der Waffe beachten. Allgemeine Sicherheitshinweise für den Umgang mit Handfeuerwaffen
- Lesen Sie zuerst die Gebrauchsanweisung Ihrer Waffe, bevor Sie die Waffe in die Hand nehmen oder verwenden.
- Befolgen Sie die Sicherheitsregeln und sehen Sie jede Waffe als geladen und feuerbereit an.
- Halten Sie die Waffe in einen sicheren Bereich. Verwenden Sie die Sicherung und entnehmen Sie ggf. das Magazin. Öffnen Sie den Verschluss und überprüfen Sie das Patronenlager. Ggf. entfernen Sie die Munition.
- Bevor Sie die Waffe laden oder verwenden möchten, überprüfen Sie den Lauf auf Fremdkörper z.B. Steckgeschosse, Erde, Zweige, Schnee, Wassertropfen.
- Laden Sie Ihre Waffe erst unmittelbar vor dem Gebrauch.
- Sichern Sie Ihre Waffe zu jeder Zeit. Erst unmittelbar vor der Schussabgabe ist die Waffe zu entsichern.
- Nur wenn keine Gefährdung der Umgebung besteht und der Kugelfang hinter dem Ziel gegeben ist, kann eine Schussabgabe erfolgen. Sprechen Sie das Ziel genau an.
- Der Gefahrenbereich des Geschosses liegt bis zu 5 km hinter dem Ziel. Je nach Kalibergröße kann der Gefahrenbereich auch weiter als 5 km sein.
- Erst wenn Sie das Ziel im Visier haben, legen Sie den Abzugsfinger an den Abzugsbügel.
- Halten oder zielen Sie niemals mit der Waffe auf einen Gegenstand, den Sie nicht beschießen möchten.
- Benutzen Sie nur intakte und unbeschädigte Munition von Ihrem Fachhändler oder von Ihnen selbst geladene Munition, die den Vorschriften entsprechen, falls Sie ein fachkundiger Wiederlader sind.
- Das Verschossen von beschädigter, unbekannter oder unkorrekt wiedergeladener Munition, kann schwere bis hin zu tödlichen Verletzungen an Personen hervorrufen oder Ihre Waffen beschädigen.
- Laden Sie die Waffe nur mit der geeigneten Munition und Kaliber, womit die Waffe gekennzeichnet und beschossen ist.
- Sorgen Sie dafür, dass keine Querschläger im Zielbereich entstehen. Diese können durch harte, glatte Oberflächen oder der Wasseroberfläche entstehen.
- Der Auswurfbereich der Waffe sollte immer frei gehalten werden, da umstehende Personen durch heiße Hülsen verletzt werden können.
- Entladen Sie die Waffe vor jedem Auf- und Abstieg am Hochsitz oder wenn Sie ins Auto einsteigen und fahren. Auch bei der Überwindung von Hindernissen wie Zäune, Hecken, Bäche und Gräben sollten Sie die Waffe entladen.
- Sichern Sie Ihre Waffe, wenn Sie diese geladen tragen müssen.
- Hat Ihre Waffe eine Ladehemmung oder Funktionsstörung, so versuchen Sie diese nicht gewaltsam zu beheben. Entladen Sie die Waffe und bringen Sie Ihre Waffe zu Ihrem Büchsenmacher.
- Die Waffe ist immer zu entladen, wenn Sie diese abstellen, verschlossen transportieren oder im Tresor einlagern. Transportieren Sie Ihre Waffe immer entladen und in einem verschlossenen Behältnis (Futtermal oder Koffer) und schließen Sie das Behältnis mit einem Schloss ab.
- Lassen Sie Ihre Waffe nie unbeaufsichtigt. Schützen Sie Ihre Waffen immer vor dem Zugriff unbefugter Personen.
- Sofern es die Sicherheitsklasse Ihres Tressors nicht zulässt, bewahren Sie Ihre Waffe immer getrennt von der Munition auf. Sorgen Sie dafür, dass diese außer Reichweite von Kindern, sowie unter Verschluss gelagert werden.
- Verwenden Sie eine Waffe niemals als Werkzeug zum Hebeln oder Schlagen. Hier kann eine ungewollte Schussabgabe stattfinden und die Waffe beschädigt werden.
- Vor jedem Reinigen, müssen Sie sich vom Ladezustand der Waffe überzeugen, dass sich nirgendswo Munition im

Anbieterinformationen

Waffen Laux

Im Rosberg 30
56340 Dachsenhausen
Rheinland-Pfalz

Telefon:

-

Mobil:

0175 - 419 27 24

E-Mail:

info@waffen-laux.de

Webseite:

www.waffen-laux.de