Sauer-Weatherby Mod. Mark V

Artikelnr.: LW/Rep./SauerWeatherbyMarkV.300Weatherby

499,00 EUR*

* differenzbesteuert gemäß §25a UStG.;MwSt. nicht ausweisbar; zzgl. Versandkosten



Kategorie: Langwaffen - Repetierer

Kaliber: .300 Weatherby

Zustand: 3 - mittlere Gebrauchsspuren

Zum Kauf dieses Produkts ist die Vorlage der Erwerbsberechtigung erforderlich!

Anbieterinformationen

Waffen Laux

Im Rosberg 30
56340 Dachsenhausen
Rheinland-Pfalz

Telefon:
-
Mobil:
0175 - 419 27 24
E-Mail:
info@waffen-laux.de
Webseite:
www.waffen-laux.de

Beschreibung:

Guten Tag,

zum Verkauf steht eine Repetierbüchse des Herstellers Weatherby, Modell Mark V, im rasanten Kaliber .300 Weatherby Magnum.
Die Waffe verfügt über einen scharfkantigen und schadfreien Lauf von 60 cm Länge.

Gebettet sind System und Lauf in einem klassichen Holzschaft mit deutscher Backe und einem vorderen Edelholzabschluss. Mit einer ventilierte Schaftkappe schließt die Waffe ab.

Als Zielfernrohr ist ein 8x52 von Hensoldt / Wetzlar mit Absehen 1 verbaut. Die Linsen sind klar und frei von Kratzern oder sonstigen Beschädigungen. Die Optik ist mittels einer klasiischen SEM auf der Büchse montiert.

Die hier angebotene Büchse verfügt über einen gültigen Beschuss des Beschussamtes Kiel.

Eine seitliche Schiebsicherung, eine offene Visierung (Kimme & Korn), ein sicherer Warzenverschluss sowie ein feiner, trockener Abzug runden die Aussattung dieser Waffe ab. Weiterhin verfügt diese Büchse über eine feine Fischhaut sowie über Riemenbügelösen.

Die Waffe hat leichte, äußerliche Gebrauchsspuren an Schaft und Laufoberfläche, was die Funktionalität und die Präzision jedoch nicht beeinträchtigt.

Sie erwerben mit die Büchse einen klassischen Repetierer mit Weitschusskaliber. Weiterhin erhalten Sie bei Abholung vor Ort zwei Päckchen (40 Schuss) Munition zu der Waffe dazu.

Detaillierte Informationen sind in den Bildern hinterlegt.

Die Waffe darf gerne besichtigt werden.

Sollten weitere Fragen aufkommen, bitte melden. Ich stehe gerne zur Verfügung.

Beste Grüße
Waffen Laux

Produktsicherheitsinformationen:

https://www.sigsauer.com/firearms.htmlWarnhinweise!Verwendung und Umgang mit WaffenBitte unbedingt vor der Verwendung der Waffe beachten. Allgemeine Sicherheitshinweise für den Umgang mit Handfeuerwaffen □- Lesen Sie zuerst die Gebrauchsanweisung Ihrer Waffe, bevor Sie die Waffe in die Hand nehmen oder verwenden.□□- □Befolgen Sie die Sicherheitsregeln und sehen Sie jede Waffe als geladen und feuerbereit an.□□- Halten Sie die Waffe in einen sicheren Bereich. Verwenden Sie die Sicherung und entnehmen Sie ggf.□das Magazin. Öffnen Sie den Verschluss und überprüfen Sie das Patronenlager. Ggf. entfernen Sie die Munition.□□- Bevor Sie die Waffe laden oder verwenden möchten , überprüfen Sie den Lauf auf Fremdkörper z.B. Steckgeschosse, Erde, Zweige, Schnee,Wassertropfen.□□- □Laden Sie Ihre Waffe erst unmittelbar vor dem Gebrauch.□□- □Sichern Sie Ihre Waffe zu jeder Zeit. Erst unmittelbar vor der Schussabgabe ist die Waffe zu entsichern.□□- □Nur wenn keine Gefährdung der Umgebung besteht und der Kugelfang hinter dem Ziel gegeben ist,□kann eine Schussabgabe erfolgen. Sprechen Sie das Ziel genau an.□□- □Der Gefahrenbereich des Geschosses liegt bis zu 5 km hinter dem Ziel. Je nach Kalibergröße kann der Gefahrenbereich auch weiter als 5km sein.□□- □Erst wenn Sie das Ziel im Visier haben, legen Sie den Abzugsfinger an den Abzugsbügel.□□- Halten oder zielen Sie niemals mit der Waffe auf einen Gegenstand, den Sie nicht beschiessen möchten.□□- Benutzen Sie nur intakte und unbeschädigte Munition von Ihrem Fachhändler oder von Ihnen selbstgeladene Munition, die den Vorschriften entsprechen, falls Sie ein fachkundiger Wiederlader sind.□□- □Das Verschiessen von beschädigter, unbekannter oder unkorrekt wiedergeladener Muniition, kann schwere bis hin zu tödlichen Verletzungen an Personen hervorrufen oder Ihre Waffen beschädigen.□□- □Laden Sie die Waffe nur mit der geeigneten Munition und Kaliber, womit die Waffe gekennzeichnet und beschossen ist.□□- □Sorgen Sie dafür, dass keine Querschläger im Zielbereich entstehen. Diese können durch harte, glatte Oberflächen oder der Wasseroberfläche entstehen.□□- □Der Auswurfbereich der Waffe sollte immer frei gehalten werden, da umstehende Personen durch heiße□Hülsen verletzt werden können.□□- □Entladen Sie die Waffe vor jedem Auf- und Abstieg am Hochsitz oder wenn Sie ins Auto einsteigen und fahren. Auch bei der Überwindung von Hindernissen wie Zäune, Heken, Bäche und Gräben sollten Sie die Waffe entladen.□□- □Sichern Sie Ihre Waffe, wenn Sie diese geladen tragen müssen.□□- □Hat Ihre Waffe eine Ladehemmung oder Funktionsstörung, so versuchen Sie diese nicht gewaltsam zu beheben. Entladen Sie die Waffe und bringen Sie Ihre Waffe zu Ihrem Büchsenmacher.□□- □Die Waffe ist immer zu entladen, wenn Sie diese abstellen, verschlossen Transportieren oder im Tresor□einlagern. Transportieren Sie Ihre Waffe immer entladen und in einem verschlossenen Behältnis (Futteral oder Koffer) und schließen Sie das Behältnis mit einem Schloss ab.□□- □Lassen Sie Ihre Waffe nie unbeaufsichtigt. Schützen Sie Ihre Waffen immer vor dem Zugriff unbefugter Personen.□□- □Sofern es die Sicherheitsklasse Ihres Tressors nicht zulässt, bewahren Sie Ihre Waffe immer getrennt von der Munition auf. Sorgen Sie dafür, dass diese außer Reichweite von Kindern, sowie unter Verschluss gelagert werden.□□- Verwenden Sie eine Waffe niemals als Werkzeug zum Hebeln oder Schlagen. Hier kann eine ungewollte