

Remington Arms Einzellader Mod. 700 Varmint VTR Boyds Lochschaft + ZF Falke 8.5-25x50

Artikelnr.: LW/Rep./Rem700Lochschaft#67229

1.000,00 EUR*

* differenzbesteuert gemäß §25a UStG; MwSt. nicht ausweisbar; zzgl. Versandkosten



Anbieterinformationen

Waffen Laux

Im Rosberg 30
56340 Dachsenhausen
Rheinland-Pfalz

Telefon:

-

Mobil:

0175 - 419 27 24

E-Mail:

info@waffen-laux.de

Webseite:

www.waffen-laux.de

Kaliber: Langwaffen - Repetierer

Kategorie: .308 Win.

Zustand: 1 - gepflegt, sehr gut

Zum Kauf dieses Produkts ist die Vorlage der Erwerbsberechtigung erforderlich!

Beschreibung:

Guten Tag,

angeboten wird ein schöner Repetierer vom Hersteller Remington Arms Modell 700 Varmint VTR im Kaliber .308 Win. aus 1990 .

Die Waffe hat nur leichte Gebrauchsspuren. Gesamtzustand ist sehr gepflegt und wenig genutzt für das Alter.

Angenehmer Schlossgang und sehr guter Abzug.

Einzellader!

Montiert ist das moderne Einsteiger-ZF der Marke Falke 8,5-25x50 Absehen 4 beleuchtet mit einer modernen EAW Schwenkmontage.

Mit dabei ist ein original Harris Zweibein. Der bewährte Klassiker unter den BiPods.

Gerne beraten wir und montieren Ihre Wunschoptik oder Modifikation auf die Waffe.

Merkmale:

1. Sportabzug mit ca. 700g Auslösegewicht
2. EAW Schwenkmontage
3. ZF Falke 8,5-25x50 Absehen 4 beleuchtet
4. Kein Magazin. Einzellader!
5. Lauf mit spiegelblankem Feld-Zug Profil
6. Boyds Schichtholzlochschaft mit weicher Gummischaftkappe
7. Schaftlänge 35,5cm (v. Zügel bis Schaftende)
8. Gesamtlänge 111,5cm
9. Lauflänge: ca. 61cm (24")
10. Gesamtgewicht: 5,5 Kg
11. Beschussjahr: BA Melrichstadt 1990

Detaillierte Informationen sind in den Bildern hinterlegt.

Die Waffe darf gerne besichtigt werden.

Sollten weitere Fragen aufkommen, bitte melden. Ich stehe gerne zur Verfügung.

Beste Grüße

Waffen Laux

Produktsicherheitsinformationen:

<https://www.remarms.com/rifles/bolt-action/model-700/>

Achtung Warnhinweise! Verwendung und Umgang mit Waffen Bitte unbedingt vor der Verwendung der Waffe beachten. Allgemeine Sicherheitshinweise für den Umgang mit Handfeuerwaffen: - Lesen Sie zuerst die Gebrauchsanweisung Ihrer Waffe, bevor Sie die Waffe in die Hand nehmen oder verwenden. - Befolgen Sie die Sicherheitsregeln und sehen Sie jede Waffe als geladen und feuerbereit an. - Halten Sie die Waffe in einen sicheren Bereich. Verwenden Sie die Sicherung und entnehmen Sie ggf. das Magazin. Öffnen Sie den Verschluss und überprüfen Sie das Patronenlager. Ggf. entfernen Sie die Munition. - Bevor Sie die Waffe laden oder verwenden möchten, überprüfen Sie den Lauf auf Fremdkörper z.B. Steckgeschosse, Erde, Zweige, Schnee, Wassertropfen. - Laden Sie Ihre Waffe erst unmittelbar vor dem Gebrauch. - Sichern Sie Ihre Waffe zu jeder Zeit. Erst unmittelbar vor der Schussabgabe ist die Waffe zu entsichern. - Nur wenn keine Gefährdung der Umgebung besteht und der Kugelfang hinter dem Ziel gegeben ist, kann eine Schussabgabe erfolgen. Sprechen Sie das Ziel genau an. - Der Gefahrenbereich des Geschosses liegt bis zu 5 km hinter dem Ziel. Je nach Kalibergröße kann der Gefahrenbereich auch weiter als 5 km sein. - Erst wenn Sie das Ziel im Visier haben, legen Sie den Abzugsfinger an den Abzugsbügel. - Halten oder zielen Sie niemals mit der Waffe auf einen Gegenstand, den Sie nicht beschießen möchten. - Benutzen Sie nur intakte und unbeschädigte Munition von Ihrem Fachhändler oder von Ihnen selbst geladene Munition, die den Vorschriften entsprechen, falls Sie ein fachkundiger Wiederlader sind. - Das Verschießen von beschädigter, unbekannter oder unkorrekt wiedergeladener Munition, kann schwere bis hin zu tödlichen Verletzungen an Personen hervorrufen oder Ihre Waffen beschädigen. - Laden Sie die Waffe nur mit der geeigneten Munition und Kaliber, womit die Waffe gekennzeichnet und beschossen ist. - Sorgen Sie dafür, dass keine Querschläger im Zielbereich entstehen. Diese können durch harte, glatte Oberflächen oder der Wasseroberfläche entstehen. - Der Auswurfbereich der Waffe sollte immer frei gehalten werden, da umstehende Personen durch heiße Hülsen verletzt werden können. - Entladen Sie die Waffe vor jedem Auf- und Abstieg am Hochsitz oder wenn Sie ins Auto einsteigen und fahren. Auch bei der Überwindung von Hindernissen wie Zäune, Hecken, Bäche und Gräben sollten Sie die Waffe entladen. - Sichern Sie Ihre Waffe, wenn Sie diese geladen tragen müssen. - Hat Ihre Waffe eine Ladehemmung oder Funktionsstörung, so versuchen Sie diese nicht gewaltsam zu beheben. Entladen Sie die