

Mauser S/42 Luger P.08 1918 langer Lauf + Repro Holster Schaft

Artikelnr.: KW/Pistole_Luger_08_Ari_Schaft

1.399,00 EUR*

* differenzbesteuert gemäß §25a UStG; MwSt. nicht ausweisbar; zzgl. Versandkosten



Kategorie: Ordonnanzwaffen - Deutschland

Kaliber: 9mm Luger

Zustand: 2 - gepflegt, leichte Gebrauchsspuren

Zum Kauf dieses Produkts ist die Vorlage der Erwerbsberechtigung erforderlich!

Beschreibung:

Guten Tag,

angeboten wird eine schöne fast nummerngleiche Selbstladepistole vom Hersteller Mauser S/42 mit langem Lauf. Dazu ein Lederholster mit Doppelmagazintasche und Holzanschlagschaft aus Reproduktion.

Lediglich die Auslöseklinke ist nicht nummerngleich (44). Diese schöne Waffe wurde in der Vergangenheit teils restauriert.

Die Luger hat einen deutschen Beschuss vom BA Ulm aus 1988.

Die Waffe hat für ihr Alter wenig Gebrauchsspuren. Das Griffstück ist am Griffbereich teils abgegriffen. Gesamtzustand ist gut. Der Lauf ist in einem guten Allgemeinzustand. Siehe Bilder

Eine tolle Gelegenheit für jeden Sammler oder Sportschützen.

Gerne beraten wir Sie.

Anbieterinformationen

Waffen Laux

Im Rosberg 30
56340 Dachsenhausen
Rheinland-Pfalz

Telefon:

-

Mobil:

0175 - 419 27 24

E-Mail:

info@waffen-laux.de

Webseite:

www.waffen-laux.de

Merkmale:

1. Auslösegewicht SA ca. 2210g
2. Nummerngleich bis auf die Auslöseklinke (44)
3. Kunststoffgriffschalen schwarz
4. guter Zustand, teils neue Brünierung / Überarbeitung
5. Repro Anschlagschaft aus Holz und Repro Lederholster mit doppelter Magazintasche
6. Gesamtlänge 29cm (Pistole) und ca.60cm (Pistole mit Anschlagschaft)
7. Lauflänge: 152mm
8. Gesamtgewicht: 883g (Pistole) + 1139g (Holster und Anschlagschaft)
9. Beschussjahr: neuer Deutscher Beschuss BA ULM 1988

Detaillierte Informationen sind in den Bildern hinterlegt.

Die Waffe darf gerne besichtigt werden.

Sollten weitere Fragen aufkommen, bitte melden. Ich stehe gerne zur Verfügung.

Beste Grüße
Waffen Laux

Produktsicherheitsinformationen:

<https://de.wikipedia.org/wiki/Parabellumpistole>

Achtung Warnhinweise! Verwendung und Umgang mit Waffen Bitte unbedingt vor der Verwendung der Waffe beachten. Allgemeine Sicherheitshinweise für den Umgang mit Handfeuerwaffen [] Lesen Sie zuerst die Gebrauchsanweisung Ihrer Waffe, bevor Sie die Waffe in die Hand nehmen oder verwenden. [] Befolgen Sie die Sicherheitsregeln und sehen Sie jede Waffe als geladen und feuerbereit an. [] Halten Sie die Waffe in einen sicheren Bereich. Verwenden Sie die Sicherung und entnehmen Sie ggf. das Magazin. Öffnen Sie den Verschluss und überprüfen Sie das Patronenlager. Ggf. entfernen Sie die Munition. [] Bevor Sie die Waffe laden oder verwenden möchten, überprüfen Sie den Lauf auf Fremdkörper z.B. Steckgeschosse, Erde, Zweige, Schnee, Wassertropfen. [] Laden Sie Ihre Waffe erst unmittelbar vor dem Gebrauch. [] Sichern Sie Ihre Waffe zu jeder Zeit. Erst unmittelbar vor der Schussabgabe ist die Waffe zu entsichern. [] Nur wenn keine Gefährdung der Umgebung besteht und der Kugelfang hinter dem Ziel gegeben ist, kann eine Schussabgabe erfolgen. Sprechen Sie das Ziel genau an. [] Der Gefahrenbereich des Geschosses liegt bis zu 5 km hinter dem Ziel. Je nach Kalibergröße kann der Gefahrenbereich auch weiter als 5km sein. [] Erst wenn Sie das Ziel im Visier haben, legen Sie den Abzugsfinger an den Abzugsbügel. [] Halten oder zielen Sie niemals mit der Waffe auf einen Gegenstand, den Sie nicht beschossen möchten. [] Benutzen Sie nur intakte und unbeschädigte Munition von Ihrem Fachhändler oder von Ihnen selbst geladene Munition, die den Vorschriften entsprechen, falls Sie ein fachkundiger Wiederlader sind. [] Das Verschießen von beschädigter, unbekannter oder unkorrekt wiedergeladener Munition, kann schwere bis hin zu tödlichen Verletzungen an Personen hervorrufen oder Ihre Waffen beschädigen. [] Laden Sie die Waffe nur mit der geeigneten Munition und Kaliber, womit die Waffe gekennzeichnet und beschossen ist. [] Sorgen Sie dafür, dass keine Querschläger im Zielbereich entstehen. Diese können durch harte, glatte Oberflächen oder der Wasseroberfläche entstehen. [] Der Auswurfbereich der Waffe sollte immer frei gehalten werden, da umstehende Personen durch heiße Hülsen verletzt werden können. [] Entladen Sie die Waffe vor jedem Auf- und Abstieg am Hochsitz oder wenn Sie ins Auto einsteigen

Ein Angebot von www.vdb-waffen.de - eine Webseite des Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V.

VDB - Deutscher Büchsenmacher-Verband e.V. | Postfach 10 01 10 | 34109 Kassel | Tel: 0561 809-1000 | info@vdb-waffen.de