Anton Sodia Ferlach
Mod. Sodia Bockdoppelbüchse mit ZF DD Optics 1-6x24

Artikelnr.: LW/BDB/Sodia_ZF DD OPtik

2.499,00 EUR*

* differenzbesteuert gemäß §25a UStG.;MwSt. nicht ausweisbar; zzgl. Versandkosten

Kategorie: Langwaffen - Doppelbüchsen

Kaliber: 9,3x74R

Zustand: 4 - starke Gebrauchsspuren

Zum Kauf dieses Produkts ist die Vorlage der Erwerbsberechtigung erforderlich!

Anbieterinformationen

Waffen Laux

Im Rosberg 30
56340 Dachsenhausen
Rheinland-Pfalz

Telefon:
-
Mobil:
0175 - 419 27 24
E-Mail:
info@waffen-laux.de
Webseite:
www.waffen-laux.de

Beschreibung:

Guten Tag,

angeboten wird eine gebrauchte Bockdoppelbüchse der Marke Anton Sodia Ferlach Modell Sodia Bockdoppelbüchse im Kaliber 9,3x74R

Am Vorderschaft und an der Brünierung sind Gebrauchsspuren zu sehen. Leider sind am Hinterschaft mehrere starke Macken im Holz zu sehen. Dieses alte Unikat hat leider auch Rostnarben im Bereich des Verschlusshebel, in der Gravur und im Innenbereich der Basküle.

Die Gummischaftkappe wurde übermaßig montiert. Ansonsten hat die Waffe eine luxoriöse Ausstattung.
Tolle Gravur auf dem Baskül linke- und rechte Seite. Sowie ein Griffkäppchen mit Eichenlaub.

Die Waffe verfügt über das starke Kaliber 9,3x74R.

Das montierte ZF DD Optics 1-6x24 Abs. 4 mi Leuchtpunkt wird von einer originalen EAW Schwenkmontage gehalten.
Nachträglich wurde auch eine offene farbige Raetz Visierung (gelb-rot) montiert.

Diese Kipplaufwaffe ist ideal für die Drückjagd ausgestattet.

Gerne Beraten wir Sie und montieren Ihre Wunschoptik z.B. Rotpunkt oder Drückjagdglas.

Besonderheiten:

1. Holzschaftteile mit Gebrauchsspuren und starken Macken im Bereich des Hinterschaftes
2. Handgravur auf der Basküle linke Seite mit Rotwild, rechte Seite mit Schwarzwild und unten mit Eichenlaub verziert.
3. Vorderer Abzug : uneingestochener Direktabzug mit 2800g Auslösegewicht und eingestochen 250g Auslösegewicht
   Hinterer Abzug : uneingestochener Direktabzug mit 2900g Auslösegewicht und eingestochen 350g Auslösegewicht
4. Zielfernrohr DD Optics 1-6x24 Abs. 4 mit Leuchtpunkt!
5. EAW Schwenkmontage
6. Gummischaftkappe
7. Riemenbügel
8. Raetz Kimme mit Korn auf Visierschiene farbig
9. Rostnarben auf Baskül in der Gravur, Verschlusshebel und im Innenbereich des Baskül
10. Dem alter entsprechend sind die Läufe etwas matt, aber noch gut
11. Schaftlänge 37cm (v. Züngel bis Schaftende)
12. Gesamtlänge 102cm
13. Lauflänge: ca. 60cm
14. Gesamtgewicht mit ZF: 4,1 Kg
15. Beschussjahr: 1955 ? Ferlach

Detaillierte Informationen sind in den Bildern hinterlegt.

Die Waffe darf gerne besichtigt werden.

Sollten weitere Fragen aufkommen, bitte melden. Ich stehe gerne zur Verfügung.

Beste Grüße
Waffen Laux

Ein Angebot von www.vdb-waffen.de - eine Webseite des Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V.
VDB Geschäftsstelle: Gisselberger Straße 10 - 35037 Marburg
Telefon: +49 (0)6421 480 75-00 - Telefax: +49 (0)6421 480 75-99 - info@vdb-waffen.de

Produktsicherheitsinformationen:

https://www.sodia.cc/UEber-uns/Geschichte/Achtung Warnhinweise!Verwendung und Umgang mit WaffenBitte unbedingt vor der Verwendung der Waffe beachten. Allgemeine Sicherheitshinweise für den Umgang mit Handfeuerwaffen - Lesen Sie zuerst die Gebrauchsanweisung Ihrer Waffe, bevor Sie die Waffe in die Hand nehmen oder verwenden.- Befolgen Sie die Sicherheitsregeln und sehen Sie jede Waffe als geladen und feuerbereit an.- Halten Sie die Waffe in einen sicheren Bereich. Verwenden Sie die Sicherung und entnehmen Sie ggf.das Magazin. Öffnen Sie den Verschluss und überprüfen Sie das Patronenlager. Ggf. entfernen Sie die Munition.- Bevor Sie die Waffe laden oder verwenden möchten , überprüfen Sie den Lauf auf Fremdkörper z.B.Steckgeschosse, Erde, Zweige, Schnee,Wassertropfen.- Laden Sie Ihre Waffe erst unmittelbar vor dem Gebrauch.- Sichern Sie Ihre Waffe zu jeder Zeit. Erst unmittelbar vor der Schussabgabe ist die Waffe zu entsichern.- Nur wenn keine Gefährdung der Umgebung besteht und der Kugelfang hinter dem Ziel gegeben ist,kann eine Schussabgabe erfolgen. Sprechen Sie das Ziel genau an.- Der Gefahrenbereich des Geschosses liegt bis zu 5 km hinter dem Ziel. Je nach Kalibergröße kann der Gefahrenbereich auch weiter als 5km sein.- Erst wenn Sie das Ziel im Visier haben, legen Sie den Abzugsfinger an den Abzugsbügel.- Halten oder zielen Sie niemals mit der Waffe auf einen Gegenstand, den Sie nicht beschiessen möchten.- Benutzen Sie nur intakte und unbeschädigte Munition von Ihrem Fachhändler oder von Ihnen selbstgeladene Munition, die den Vorschriften entsprechen, falls Sie ein fachkundiger Wiederlader sind.- Das Verschiessen von beschädigter, unbekannter oder unkorrekt wiedergeladener Muniition, kann schwere bis hin zu tödlichen Verletzungen an Personen hervorrufen oder Ihre Waffen beschädigen.- Laden Sie die Waffe nur mit der geeigneten Munition und Kaliber, womit die Waffe gekennzeichnet und beschossen ist.- Sorgen Sie dafür, dass keine Querschläger im Zielbereich entstehen. Diese können durch harte, glatte Oberflächen oder der Wasseroberfläche entstehen.- Der Auswurfbereich der Waffe sollte immer frei gehalten werden, da umstehende Personen durch heißeHülsen verletzt werden können.- Entladen Sie die Waffe vor jedem Auf- und Abstieg am Hochsitz oder wenn Sie ins Auto einsteigen und fahren. Auch bei der Überwindung von Hindernissen wie Zäune, Heken, Bäche und Gräben sollten Sie die Waffe entladen.- Sichern Sie Ihre Waffe, wenn Sie diese geladen tragen müssen.- Hat Ihre Waffe eine Ladehemmung oder Funktionsstörung, so versuchen Sie diese nicht gewaltsam zu beheben. Entladen Sie die Waffe und bringen Sie Ihre Waffe zu Ihrem Büchsenmacher.- Die Waffe ist immer zu entladen, wenn Sie diese abstellen, verschlossen Transportieren oder im Tresoreinlagern. Transportieren Sie Ihre Waffe immer entladen und in einem verschlossenen Behältnis (Futteral oder Koffer) und schließen Sie das Behältnis mit einem Schloss ab.- Lassen Sie Ihre Waffe nie unbeaufsichtigt. Schützen Sie Ihre Waffen immer vor dem Zugriff unbefugter Personen.- Sofern es die Sicherheitsklasse Ihres Tressors nicht zulässt, bewahren Sie Ihre Waffe immer getrennt von der Munition auf. Sorgen Sie dafür, dass diese außer Reichweite von Kindern, sowie unter Verschluss gelagert werden.- Verwenden Sie eine Waffe niemals als Werkzeug zum Hebeln oder Schlagen. Hier kann eine ungewollte Schussabgabe stattfinden und die Waffe beschädigt werden.- Vor jedem Reinigen, müssen Sie sich vom Ladezustand der Waffe überzeugen, dass sich nirgendswo Munition im Patronenlager, Magazin oder Verschluss befindet.Nur bei vollständig entladener Waffe, darf eine Wartung oder Reinigung stattfinden.- Greifen Sie die Waffe nicht von der Mündung her an.- Überreichen Sie Ihre Waffe nur im ungeladen Zustand und nur an Personen, bei denen eine sichere und vertraute Handhabung an der Waffe gewährleistet ist.- Bei einem Verleih oder Verkauf Ihrer Waffe an eine Person mit waffenrechtlicher Erlaubnis, sollten Sie immer die Gebrauchsanweisung und weitere dazugehörige Papiere zur Waffe mitgeben.- Tragen Sie bei Ihrer Jagdausübung oder Sportschiessen immer Ihre persönliche Schutzausrüstung wie Gehörschutz und Schutzbrille!- Unterlassen Sie den Verzehr von alkoholischen Getränken vor und während der Jagd oder dem Schiessen auf dem Schiessstand. Die oben genannten Warnhinweisen sind unbedingt zu beachten! Bei Nichtbeachtung oder Befolgung, kann es zu tödlichen Verletzung und Sachschäden kommen. Ebenso kann bei Nichtbeachtung Ihre Zuverlässigkeit in Frage gestellt werden und Ihre waffenrechtliche Erlaubnis entzogen werden!

Ein Angebot von www.vdb-waffen.de - eine Webseite des Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V.
VDB Geschäftsstelle: Gisselberger Straße 10 - 35037 Marburg
Telefon: +49 (0)6421 480 75-00 - Telefax: +49 (0)6421 480 75-99 - info@vdb-waffen.de