

Zoraki

Abschussbecher Zoraki 2918 &

Artikelnr.: 212735

8,45 EUR*

* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Kategorie: -

Beschreibung:

Abschussbecher für Zoraki 2918 und 4918 Schreckschusspistole 1050 Mit Hilfe des Abschussbechers wird Pyrotechnik wie z. B.: Signalsterne, Knatterpatronen, Ratterpatronen, Pfeifpatronen und Notsignal - Munition verschossen. Hinweis: Zum Verschießen der Pyromunition wird aber zusätzlich Platzpatronen benötigt. Bitte vergleichen Sie unbedingt die PTB-Nummer auf dem Lauf der Waffe mit der Nummer auf dem Schießbecher. Beide Nummern müssen übereinstimmen!! Die PTB-Nummer auf dem Foto kann von der aktuellen PTB-Nummer abweichen! Technische Daten vom Zoraki 2918 und 4918 Abschussbecher:- Hersteller: Zoraki- Modell: Abschussbecher / Signalbecher / Zusatzlauf- Kaliber: 15mm- Material: Metall Lieferumfang: 1x Abschussbecher für Zoraki 2918 und 4918 Schreckschusspistole 1050

Produktsicherheitsinformationen:

Dieses Produkt wurde vor dem 13.12.2024 auf dem Marktplatz bereitgestellt. Für Hersteller- und Sicherheitsinformationen wenden Sie sich an den anbietenden Händler.



Anbieterinformationen

shoot-club GmbH

Brandiser Str. 102
04316 Leipzig OT Baalsdorf
Sachsen

Telefon:

0341 - 33157490

Fax:

0341 - 33157492

E-Mail:

service@shoot-club.de

Webseite:

www.shoot-club.de