

Manurhin France MR73 brüniert mit Wechseltrommel 9mmLuger

Artikelnr.: KW/REV._Manurhin MR73 +Trom.

2.499,00 EUR*

* differenzbesteuert gemäß §25a UStG.; MwSt. nicht ausweisbar; zzgl. Versandkosten



Kategorie: Kurz Waffen - Revolver Kal. 38/357 Mag

Kaliber: .357 Magnum

Zustand: 2 - gepflegt, leichte Gebrauchsspuren

Zum Kauf dieses Produkts ist die Vorlage der Erwerbsberechtigung erforderlich!

Beschreibung:

Guten Tag,

angeboten wird ein echtes Sammlerstück. Ein schöner und wenig geschossener Revolver vom Premium Hersteller Manurhin France Modell MR73 mit 3" Lauflänge in brüniert mit griffigen Tausch Gummigriffschalen im klassischen Kaliber .357 Magnum.

Die Waffe hat wenig Gebrauchsspuren. An der Brüniierung sind kaum Gebrauchsspuren zu erkennen. Lediglich an der Mündung ist eine Macke und ganz feine leichte Holsterspuren. Technisch ist er in einem sehr guten Zustand und wenig geschossen.

Kein eingegrabter Einschnitt im Rahmen vom Gasschild etc..

Schlossgang sehr weich und Abzug steht trocken mit wenig Auslösegewicht im Single Action. Der Abzug ist vergleichbar mit Revolver von Korth und Janz Revolver.

Dazu gibt es eine passende Wechseltrommel im Kaliber 9mm Luger zur Waffe. Der Zustand ist neuwertig und kaum geschossen,

Dieser Klassiker ist bekannt aus Dokumentationen, Waffenbüchern, Film und Fernseh. Die weltbekannte Spezialeinheit der Gendarmerie GIGN und RAID vertrauen seit Jahrzehnten auf die Manurhin Revolver und haben durch ihren Kultstatus.

Der Revolver stammt noch aus der alten MR73-Fertigung mit einer sehr hohen Präzision und sehr gutem Schlossgang, sowie wenig Trommelspiel.

Ein schönes Exemplar zum Sammeln.

Spiegelblanker Lauf.

Gerne beraten wir Sie oder führen Ihre Wunschüberarbeitung durch.

Merkmale:

1. Auslösegewicht SA ca. 1850g und DA ca. 4350g
2. Gummigriffschalen von Fa. Tausch
3. Gesamtlänge 26cm
4. neuwertige Wechseltrommel 9mm Luger
5. Lauflänge: 3" Zoll
6. Gesamtgewicht: 920g
7. Beschuss: unbekannt

Detaillierte Informationen sind in den Bildern hinterlegt.

Die Waffe darf gerne besichtigt werden.

Sollten weitere Fragen aufkommen, bitte melden. Ich stehe gerne zur Verfügung.

Beste Grüße
Waffen Laux

Anbieterinformationen

Waffen Laux

Im Rosberg 30
56340 Dachsenhausen
Rheinland-Pfalz

Telefon:

-

Mobil:

0175 - 419 27 24

E-Mail:

info@waffen-laux.de

Webseite:

www.waffen-laux.de

Produktsicherheitsinformationen:

<https://www.chapuis-armes.com/en/manurhin-revolvers/>

Achtung Warnhinweise! Verwendung und Umgang mit Waffen Bitte unbedingt vor der Verwendung der Waffe beachten. Allgemeine Sicherheitshinweise für den Umgang mit Handfeuerwaffen

- Lesen Sie zuerst die Gebrauchsanweisung Ihrer Waffe, bevor Sie die Waffe in die Hand nehmen oder verwenden.
- Befolgen Sie die Sicherheitsregeln und sehen Sie jede Waffe als geladen und feuerbereit an.
- Halten Sie die Waffe in einen sicheren Bereich. Verwenden Sie die Sicherung und entnehmen Sie ggf. das Magazin. Öffnen Sie den Verschluss und überprüfen Sie das Patronenlager. Ggf. entfernen Sie die Munition.
- Bevor Sie die Waffe laden oder verwenden möchten, überprüfen Sie den Lauf auf Fremdkörper z.B. Steckgeschosse, Erde, Zweige, Schnee, Wassertropfen.
- Laden Sie Ihre Waffe erst unmittelbar vor dem Gebrauch.
- Sichern Sie Ihre Waffe zu jeder Zeit. Erst unmittelbar vor der Schussabgabe ist die Waffe zu entschichern.
- Nur wenn keine Gefährdung der Umgebung besteht und der Kugelfang hinter dem Ziel gegeben ist, kann eine Schussabgabe erfolgen. Sprechen Sie das Ziel genau an.
- Der Gefahrenbereich des Geschosses liegt bis zu 5 km hinter dem Ziel. Je nach Kalibergröße kann der Gefahrenbereich auch weiter als 5 km sein.
- Erst wenn Sie das Ziel im Visier haben, legen Sie den Abzugsfinger an den Abzugsbügel.
- Halten oder zielen Sie niemals mit der Waffe auf einen Gegenstand, den Sie nicht beschiessen möchten.
- Benutzen Sie nur intakte und unbeschädigte Munition von Ihrem Fachhändler oder von Ihnen selbstgeladene Munition, die den Vorschriften entsprechen, falls Sie ein fachkundiger Wiederlader sind.
- Das Verschiessen von beschädigter, unbekannter oder unkorrekt wiedergeladener Munition, kann schwere bis hin zu tödlichen Verletzungen an Personen hervorrufen oder Ihre Waffen beschädigen.
- Laden Sie die Waffe nur mit der geeigneten Munition und Kaliber, womit die Waffe gekennzeichnet und beschossen ist.
- Sorgen Sie dafür, dass keine Querschläger im Zielbereich entstehen. Diese können durch harte, glatte Oberflächen oder der Wasseroberfläche entstehen.
- Der Auswurfbereich der Waffe sollte immer frei gehalten werden, da umstehende Personen durch heiße Hülsen verletzt werden können.
- Entladen Sie die Waffe vor jedem Auf- und Abstieg am Hochsitz oder wenn Sie ins Auto einsteigen und fahren. Auch bei der Überwindung von Hindernissen wie Zäune, Hecken, Bäche und Gräben sollten Sie die Waffe entladen.
- Sichern Sie Ihre Waffe, wenn Sie diese geladen tragen müssen.
- Hat Ihre Waffe eine Ladehemmung oder Funktionsstörung, so versuchen Sie diese nicht gewaltsam zu beheben. Entladen Sie die Waffe und bringen Sie Ihre Waffe zu Ihrem Büchsenmacher.
- Die Waffe ist immer zu entladen, wenn Sie diese abstellen, verschlossen transportieren oder im Tresor einlagern. Transportieren Sie Ihre Waffe immer entladen und in einem verschlossenen Behältnis (Futtermal oder Koffer) und schließen Sie das Behältnis mit einem Schloss ab.
- Lassen Sie Ihre Waffe nie unbeaufsichtigt. Schützen Sie Ihre Waffen immer vor dem Zugriff unbefugter Personen.
- Sofern es die Sicherheitsklasse Ihres Tressors nicht zulässt, bewahren Sie Ihre Waffe immer getrennt von der Munition auf. Sorgen Sie dafür, dass diese außer Reichweite von Kindern, sowie unter Verschluss gelagert werden.
- Verwenden Sie eine Waffe niemals als Werkzeug zum Hebeln oder Schlagen. Hier kann eine ungewollte Schussabgabe stattfinden und die Waffe beschädigt werden.
- Vor jedem Reinigen, müssen Sie sich vom Ladezustand der Waffe überzeugen, dass sich nirgendwo Munition im Patronenlager, Magazin oder Verschluss befindet.
- Nur bei vollständig entladener Waffe, darf eine Wartung oder Reinigung stattfinden.
- Greifen Sie die Waffe nicht von der Mündung her an.
- Überreichen Sie Ihre Waffe nur im ungeladenen Zustand und nur an Personen, bei denen eine sichere und vertraute Handhabung an der Waffe gewährleistet ist.
- Bei einem Verleih oder Verkauf Ihrer Waffe an eine Person mit waffenrechtlicher Erlaubnis, sollten Sie immer die Gebrauchsanweisung und weitere dazugehörige Papiere zur Waffe mitgeben.
- Tragen Sie bei Ihrer Jagdausübung oder Sportschiessen immer Ihre persönliche Schutzausrüstung wie Gehörschutz und Schutzbrille!
- Unterlassen Sie den Verzehr von alkoholischen Getränken vor und während der Jagd oder dem Schiessen auf dem Schiessstand.

Die oben genannten Warnhinweisen sind unbedingt zu beachten! Bei Nichtbeachtung oder Befolgung, kann es zu tödlichen Verletzung und Sachschäden kommen. Ebenso kann bei Nichtbeachtung Ihre Zuverlässigkeit in Frage gestellt werden und Ihre waffenrechtliche Erlaubnis entzogen werden!