

# C.G. Haenel CR223 schwarz mit 16,75" mit Oberland Arms Schaft

Artikelnr.: LW/SLB/Haenel\_CR223\_schwarz

1.899,00 EUR\*

\* differenzbesteuert gemäß §25a UStG, MwSt. nicht ausweisbar; zzgl. Versandkosten



## Anbieterinformationen

### Waffen Laux

Im Rosberg 30  
56340 Dachsenhausen  
Rheinland-Pfalz

### Telefon:

-

### Mobil:

0175 - 419 27 24

### E-Mail:

info@waffen-laux.de

### Webseite:

www.waffen-laux.de

**Kategorie:** Langwaffen - Selbstladebüchsen

**Kaliber:** .223 Rem.

**Zustand:** 1 - gepflegt, sehr gut

**Zum Kauf dieses Produkts ist die Vorlage der Erwerbsberechtigung erforderlich!**

## Beschreibung:

Guten Tag,

angeboten wird eine gepflegte Selbstladebüchse der Marke C.G. Haenel Modell CR223 16,75" im Kaliber .223 Rem..

Die Waffe samt Magazine befinden sich in einem guten bis sehr guten Zustand.

Die Waffe ist aus der ersten Generation der CR223. Dies ist an dem Oberland Arms Schaft und dem gummierten OA Pistolengriff zu erkennen.

Wie Sie den Bildern entnehmen können, ist ein 10 Schuss Magazin der Marke MAGPUL PMAG enthalten. Auf der Waffe sind Kunststoff-Flip-Up Sights verbaut. Als weiteres Zubehör liegt ein Haenel Kunststoff-Waffenkoffer bei.

Gerne Beraten wir Sie und montieren Ihre Wunschooptik.

Besonderheiten:

1. Oberland Arms Kunststoffschafft und OA gummierten Griff
2. Two Stage Abzug mit ca. 1800g Vorweg und gesamt 2300g Auslösegewicht
3. Flip Up Sights
4. Kunststoff-Gewehrkofter
5. 10 Schuss Magpul PMAG
6. großer Verschlusshebel
7. Gas Piston System
8. Gummischafthkappe am OA Hinterschaft
9. Schaftlänge 28cm bis 36cm (v. Züngel bis Schaftende)
10. Gesamtlänge 85,5cm bis 93,5cm
11. Lauflänge: ca. 42,5cm (16,75")
12. Gesamtgewicht: 3,7 Kg
13. Beschussjahr: BA Suhl 03/2018

Detaillierte Informationen sind in den Bildern hinterlegt.

Die Waffe darf gerne besichtigt werden.

Sollten weitere Fragen aufkommen, bitte melden. Ich stehe gerne zur Verfügung.

Beste Grüße  
Waffen Laux

## Produktsicherheitsinformationen:

[https://www.cg-haenel.de/produkte/cr223-cr300-cr65-cr308/#produktdetail\\_cr223](https://www.cg-haenel.de/produkte/cr223-cr300-cr65-cr308/#produktdetail_cr223)  
Achtung Warnhinweise! Verwendung und Umgang mit Waffen Bitte unbedingt vor der Verwendung der Waffe beachten. Allgemeine Sicherheitshinweise für den Umgang mit Handfeuerwaffen - Lesen Sie zuerst die Gebrauchsanweisung Ihrer Waffe, bevor Sie die Waffe in die Hand nehmen oder verwenden. - Befolgen Sie die Sicherheitsregeln und sehen Sie jede Waffe als geladen und feuerbereit an. - Halten Sie die Waffe in einen sicheren Bereich. Verwenden Sie die Sicherung und entnehmen Sie ggf. das Magazin. Öffnen Sie den Verschluss und überprüfen Sie das Patronenlager. Ggf. entfernen Sie die Munition. - Bevor Sie die Waffe laden oder verwenden möchten, überprüfen Sie den Lauf auf Fremdkörper z.B. Steckgeschosse, Erde, Zweige, Schnee, Wassertropfen. - Laden Sie Ihre Waffe erst unmittelbar vor dem Gebrauch. - Sichern Sie Ihre Waffe zu jeder Zeit. Erst unmittelbar vor der Schussabgabe ist die Waffe zu entsichern. - Nur wenn keine Gefährdung der Umgebung besteht und der Kugelfang hinter dem Ziel gegeben ist, kann eine Schussabgabe erfolgen. Sprechen Sie das Ziel genau an. - Der Gefahrenbereich des Geschosses liegt bis zu 5 km hinter dem Ziel. Je nach Kalibergröße kann der Gefahrenbereich auch weiter als 5 km sein. - Erst wenn Sie das Ziel im Visier haben, legen Sie den Abzugsfinger an den Abzugsbügel. - Halten oder zielen Sie niemals mit der Waffe auf einen Gegenstand, den Sie nicht beschossen möchten. - Benutzen Sie nur intakte und unbeschädigte Munition von Ihrem Fachhändler oder von Ihnen selbst geladene Munition, die den Vorschriften entsprechen, falls Sie ein fachkundiger Wiederlader sind. - Das Verschießen von beschädigter, unbekannter oder unkorrekt wiedergeladener Munition, kann schwere bis hin zu tödlichen Verletzungen an Personen hervorrufen oder Ihre Waffen beschädigen. - Laden Sie die Waffe nur mit der geeigneten Munition und Kaliber, womit die Waffe gekennzeichnet und beschossen ist. - Sorgen Sie dafür, dass keine Querschläger im Zielbereich entstehen. Diese können durch harte, glatte Oberflächen oder der Wasseroberfläche entstehen. - Der Auswurfbereich der Waffe sollte immer frei gehalten werden, da umstehende Personen durch heiße Hülsen verletzt werden