Colt USA **MODEL 1851 NAVY (2ND GENERATION COLT RE-ISSUE)**

Kategorie: Vorderlader - Kurzwaffen-Revolver

Kaliber: .36 Blackpowder Zustand: 1 - gepflegt, sehr gut

Zum Kauf dieses Produkts ist die Vorlage der Erwerbsberechtigung erforderlich!

Beschreibung:

Guten Tag,

angeboten wird ein schöner und gepflegter Perkussions-Vorderladerrevolver vom original Hersteller Colt USA Modell 1851 Navy . Brüniert mit Bunthärtung im klassichen Kaliber .36 Blackpowder.

Die Waffe hat keine nennenswerten Gebrauchsspuren.

Gesamtzustand ist sehr gepflegt und wenig bis gar nicht geschossen.

Angenehmer Schlossgang und guter Abzug.

Spiegelblanker Lauf. Vollständige dunkle Brünierung. Schöner Holzgriff dunklem Lack-Finish und einer tollen Bunthärtung.

Gerne beraten wir Sie.

Merkmale:

- 1. Auslösegewicht SA ca. 1300g
- 2. Holzgriff mit dunklem Lack-Finish
- 3. Gesamtlänge 35cm 4. Lauflänge: 7,5" zoll
- 5. Gesamtgewicht: 1178g
- 6. Beschuss: BA Mellrichstadt 1975 (Kettner Import)

Detaillierte Informationen sind in den Bildern hinterlegt.

Die Waffe darf gerne besichtigt werden.

Sollten weitere Fragen aufkommen, bitte melden. Ich stehe gerne zur Verfügung.

Beste Grüße Waffen Laux

Produktsicherheitsinformationen:

https://www.colt.com/product-category/revolvers

Achtung Warnhinweise!Verwendung und Umgang mit WaffenBitte unbedingt vor der Verwendung der Waffe beachten. Allgemeine Sicherheitshinweise für den Umgang mit Handfeuerwaffen 🛭 - 🖺 Lesen Sie zuerst die Gebrauchsanweisung Ihrer Waffe, bevor Sie die Waffe in die Hand nehmen oder[]verwenden.[]]- []Befolgen Sie die Sicherheitsregeln und sehen Sie jede Waffe als geladen und feuerbereit an.[]]- []Halten Sie die Waffe in einen sicheren Bereich. Verwenden Sie die Sicherung und entnehmen Sie ggf. ☐das Magazin. Öffnen Sie den Verschluss und überprüfen Sie das Patronenlager. Ggf. entfernen Sie die Munition. []]- [Bevor Sie die Waffe laden oder verwenden möchten , überprüfen Sie den Lauf auf Fremdkörper z.B. [Steckgeschosse, Erde, Zweige, Schnee, Wassertropfen. [] - [] Laden Sie Ihre Waffe erst unmittelbar vor dem Gebrauch. [] - [] Sichern Sie Ihre Waffe zu jeder Zeit. Erst unmittelbar vor der Schussabgabe ist die Waffe zu entsichern. □□- □Nur wenn keine Gefährdung der Umgebung besteht und der Kugelfang hinter dem Ziel gegeben ist. □kann eine Schussabgabe erfolgen. Sprechen Sie das Ziel genau an. [] - []Der Gefahrenbereich des Geschosses liegt bis zu 5 km hinter dem Ziel. Je nach Kalibergröße kann der Gefahrenbereich auch weiter als 5km sein. - Erst wenn Sie das Ziel im Visier haben, legen Sie den Abzugsfinger an den Abzugsbügel. - Halten oder zielen Sie niemals mit der Waffe auf einen Gegenstand, den Sie nicht beschiessen möchten. []- [Benutzen Sie nur intakte und unbeschädigte Munition von Ihrem Fachhändler oder von Ihnen selbstgeladene Munition, die den Vorschriften entsprechen, falls Sie ein fachkundiger Wiederlader sind. 🖺 - Das Verschiessen von beschädigter, unbekannter oder unkorrekt wiedergeladener Muniition, kann schwere bis hin zu tödlichen Verletzungen an Personen hervorrufen oder Ihre Waffen beschädigen. [] - [] Laden Sie die Waffe nur mit der geeigneten Munition und Kaliber, womit die Waffe wahen beschlagen igt Laden die der Wahe fuhr ihrt der gegineten hindigen generalier, wohnt die Wahe gekennzeichnet und beschossen ist.[[]- []Sorgen Sie dafür, dass keine Querschläger im Zielbereich entstehen. Diese können durch harte, glatte Oberflächen oder der Wasseroberfläche entstehen.[[]- []Der Auswurfbereich der Waffe sollte immer frei gehalten werden, da umstehende Personen durch heiße∏Hülsen verletzt werden

können. [] - [Entladen Sie die Waffe vor jedem Auf- und Abstieg am Hochsitz oder wenn Sie ins Auto einsteigen und Fahren. Auch bei der Überwindung von Hindenissen wie Aufgegeste ges verlagen Beutschie Burst und Waffenfachhändler e.V. und fahren. Auch bei der Überwindung von Hindenissen wie Aufgegeste Betragstate Ges verlagen Beutschie Burst und Waffenfachhändler e.V. Waffe entladen.[]- [Sichern Sie Ihre Waffe, wenn Sie diese geladen tragen กับรรยกษาสารปลุ่ง Maffe eine Waffe entladen.] Ladehemmung oder Funktionsstörung, so versuchen Sie diese nicht gewaltsam zu beheben. Entladen Sie die Waffe und bringen Sie Ihre Waffe zu Ihrem Büchsenmacher. □□- □Die Waffe ist immer zu entladen, wenn Sie diese abstellen, verschlossen Transportieren oder im Tresor einlagern. Transportieren Sie Ihre Waffe immer entladen und in einem verschlossenen Behältnis (Futteral oder Koffer) und schließen Sie das Behältnis mit einem Schloss ab. [-]- [Lassen Sie Ihre Waffe nie unbeaufsichtigt. Schützen Sie Ihre Waffen immer vor dem Zugriff unbefugter Personen. [[]- []Sofern es die Sicherheitsklasse Ihres Tressors nicht zulässt, bewahren Sie Ihre

Artikelnr.: KW/Rev/ColtNavy1851 Cal.36

749,00 EUR*



Anbieterinformationen

Waffen Laux

Im Rosberg 30 56340 Dachsenhausen Rheinland-Pfalz

Telefon:

Mobil:

0175 - 419 27 24

E-Mail:

info@waffen-laux.de

Webseite:

www.waffen-laux.de