

Antonio Zoli

Bockdoppelflinte mit Einabzug

Artikelnr.: LW/BDF/Zoli_Sportschine_12/70

599,00 EUR*



Anbieterinformationen

Waffen Laux

Im Rosberg 30
56340 Dachsenhausen
Rheinland-Pfalz

Telefon:

1

Mobil:

0175 - 419 27 24

E-Mail:

info@waffen-laux.de

Webseite:

www.waffen-laux.de

Kategorie: Langwaffen - Flinten

Kaliber: 12/70

Zustand: 2 - gepflegt, leichte Gebrauchsspuren

Zum Kauf dieses Produkts ist die Vorlage der Erwerbsberechtigung erforderlich!

Beschreibung:

Guten Tag,

angeboten wird eine gebrauchte Bockdoppelflinte der Marke Antonio Zoli Italy Kal. 12/70.

Der Vorderschaft und Hinterschaft sind im Ölfinisch mit Fischhaut gehalten. Dadurch ist die Waffe sehr griffig und angenehm in der Hand. Leichte Druckstellen und Gebrauchspuren sind auf dem Holz zu erkennen.

Ansonsten hat die Waffe dem Alter entsprechende Gebrauchsspuren.

Am Lauf, Gehäuse sind leichte Abnutzungsspuren und kleinere Kratzer zu erkennen.

Ausgestattet mit einem modernen Einabzug und sportlicher Visierschiene, sowie Riemenbügel, ist die Flinte der ideale Einsteiger für Jungjäger oder für gelegentliche Niederwildjagd.

Die Waffe hat keine Ejektoren und feste Chokes!

Die Schrotläufe ist blank und im guten Zustand.

Gerne Beraten wir Sie und montieren Ihre Tuningzubehör.

Besonderheiten:

1. Holzschaft im Ölfinsih mit Fischhaut
2. Einabzug mit ca. 2400g & 3600g Auslösegewicht
3. Messingperlkorn
4. sportliche Visierschiene
5. Riemenbügel
6. gute blanke Schrotläufe
7. Schaftlänge 36,0cm (v. Zügel bis Schaftenende)
8. Gesamtlänge 114,5cm
9. Lauflänge: ca. 71cm
10. Gesamtgewicht: 3,2 Kg
11. Beschussjahr: 1977

Detaillierte Informationen sind in den Bildern hinterlegt.

Die Waffe darf gerne besichtigt werden.

Sollten weitere Fragen aufkommen, bitte melden. Ich stehe gerne zur Verfügung.

Beste Grüße

Waffen Laux

Produktsicherheitsinformationen:

<https://zolianantonio.com/shotgun/columbus/>

Achtung Warnhinweise! Verwendung und Umgang mit Waffen Bitte unbedingt vor der Verwendung der Waffe beachten. Allgemeine Sicherheitshinweise für den Umgang mit Handfeuerwaffen ☐ Lesen Sie zuerst die Gebrauchsanweisung Ihrer Waffe, bevor Sie die Waffe in die Hand nehmen oder verwenden. ☐ Befolgen Sie die Sicherheitsregeln und sehen Sie jede Waffe als geladen und feuerbereit an. ☐ Halten Sie die Waffe in einen sicheren Bereich. Verwenden Sie die Sicherung und entnehmen Sie ggf. das Magazin. Öffnen Sie den Verschluss und überprüfen Sie das Patronenlager. Ggf. entfernen Sie die Munition. ☐ Bevor Sie die Waffe laden oder verwenden möchten, überprüfen Sie den Lauf auf Fremdkörper z.B. Steckgeschosse, Erde, Zweige, Schnee, Wassertropfen. ☐ Laden Sie Ihre Waffe erst unmittelbar vor dem Gebrauch. ☐ Sichern Sie Ihre Waffe zu jeder Zeit. Erst unmittelbar vor der Schussabgabe ist die Waffe zu entsichern. ☐ Nur wenn keine Gefährdung der Umgebung besteht und der Kugelfang hinter dem Ziel gegeben ist, kann eine Schussabgabe erfolgen. Sprechen Sie das Ziel genau an. ☐ Der Gefahrenbereich des Geschosses liegt bis zu 5 km hinter dem Ziel. Je nach Kalibergröße kann der Gefahrenbereich auch weiter als 5 km sein. ☐ Erst wenn Sie das Ziel im Visier haben, legen Sie den Abzugsfinger an den Abzugsbügel. ☐ Halten oder zielen Sie niemals mit der Waffe auf einen Gegenstand, den Sie nicht beschossen möchten. ☐ Benutzen Sie nur intakte und unbeschädigte Munition von Ihrem Fachhändler oder von Ihnen selbstgeladene Munition, die den Vorschriften entsprechen, falls Sie ein fachkundiger Wiederlader sind. ☐ Das Verschießen von beschädigter, unbekannter oder unkorrekt wiedergeladener Munition, kann schwere bis hin zu tödlichen Verletzungen an Personen hervorrufen oder Ihre Waffen beschädigen. ☐ Laden Sie die Waffe nur mit der geeigneten Munition und Kaliber, womit die Waffe gekennzeichnet und beschossen ist ☐ Sorgen Sie dafür, dass keine Querschläger im Zielbereich entstehen