

Franchi Mod. Horizon All Terrain Elite

Artikelnr.: LW/Franchi_Horizon_all_Terrain_Neuwaffe

1.599,00 EUR*

* differenzbesteuert gemäß §25a UStG; MwSt. nicht ausweisbar; zzgl. Versandkosten

Kategorie: Langwaffen - Repetierer

Kaliber: .308 Win

Zustand: neu

Zum Kauf dieses Produkts ist die Vorlage der Erwerbsberechtigung erforderlich!

Beschreibung:

Guten Tag,

zum Verkauf steht eine Neuwaffe von der italienischen Firma Franchi, Modell Horizon All Terrain Elite.

Kaliber: .308 Win.

Lauflänge: 46 cm, Laufstärke: 22 mm inkl. Mündungsgewinde (5/8x24) sowie abnehmbarer Mündungsbremse.

Einstellbarer Direktabzug

Herausnehmbares 10 Schuss Magazin, kannelierter Verschluss, verlängerte Picatinnyschiene, Flip Up-Visierung, M-Lock Aufnahme am Vorderschaft und beidseitige Riemenbügelaufnahme (rechts- und linksseitig).
Gesamtlänge: 101 cm

Sicherung: 2-Stellungssicherung

Kammergriff: Kegel

Magazin: herausnehmbares Einsteckmagazin (10 schüssig)

Gesamtgewicht: 3,4 kg

Neuwaffe, ungeschossen / unbenutzt und unmontiert

Ergonomie, Präzision und funktionelles Design zu einem überaus attraktiven Preis.

Detaillierte Informationen sind in den Bildern hinterlegt.

Die Waffe darf gerne besichtigt werden.

Gerne beraten wir Sie bei der passenden Auswahl an geeigneten Optiken zu dieser Waffe oder weiterem Zubehör.

Sollten weitere Fragen aufkommen, bitte melden Sie sich. Ich stehe Ihnen gerne zur Verfügung.

Beste Grüße
Waffen Laux



Anbieterinformationen

Waffen Laux

Im Rosberg 30
56340 Dachsenhausen
Rheinland-Pfalz

Telefon:

-

Mobil:

0175 - 419 27 24

E-Mail:

info@waffen-laux.de

Webseite:

www.waffen-laux.de

Produktsicherheitsinformationen:

<https://www.franchiusa.com/rifles/momentum-all-terrain-elite> Warnhinweise! Verwendung und Umgang mit Waffen Bitte unbedingt vor der Verwendung der Waffe beachten. Allgemeine Sicherheitshinweise für den Umgang mit Handfeuerwaffen - Lesen Sie zuerst die Gebrauchsanweisung Ihrer Waffe, bevor Sie die Waffe in die Hand nehmen oder verwenden. - Befolgen Sie die Sicherheitsregeln und sehen Sie jede Waffe als geladen und feuerbereit an. - Halten Sie die Waffe in einen sicheren Bereich. Verwenden Sie die Sicherung und entnehmen Sie ggf. das Magazin. Öffnen Sie den Verschluss und überprüfen Sie das Patronenlager. Ggf. entfernen Sie die Munition. - Bevor Sie die Waffe laden oder verwenden möchten, überprüfen Sie den Lauf auf Fremdkörper z.B. Steckgeschosse, Erde, Zweige, Schnee, Wassertropfen. - Laden Sie Ihre Waffe erst unmittelbar vor dem Gebrauch. - Sichern Sie Ihre Waffe zu jeder Zeit. Erst unmittelbar vor der Schussabgabe ist die Waffe zu entschichern. - Nur wenn keine Gefährdung der Umgebung besteht und der Kugelfang hinter dem Ziel gegeben ist, kann eine Schussabgabe erfolgen. Sprechen Sie das Ziel genau an. - Der Gefahrenbereich des Geschosses liegt bis zu 5 km hinter dem Ziel. Je nach Kalibergröße kann der Gefahrenbereich auch weiter als 5 km sein. - Erst wenn Sie das Ziel im Visier haben, legen Sie den Abzugsfinger an den Abzugsbügel. - Halten oder zielen Sie niemals mit der Waffe auf einen Gegenstand, den Sie nicht beschießen möchten. - Benutzen Sie nur intakte und unbeschädigte Munition von Ihrem Fachhändler oder von Ihnen selbst geladene Munition, die den Vorschriften entsprechen, falls Sie ein fachkundiger Wiederlader sind. - Das Verschießen von beschädigter, unbekannter oder unkorrekter Munition, kann schwere bis hin zu tödlichen Verletzungen an Personen hervorrufen oder Ihre Waffen beschädigen. - Laden Sie die Waffe nur mit der geeigneten Munition und Kaliber, womit die Waffe gekennzeichnet und beschossen ist. - Sorgen Sie dafür, dass keine Querschläger im Zielbereich entstehen. Diese können durch harte, glatte Oberflächen oder der Wasseroberfläche entstehen. - Der Auswurfbereich der Waffe sollte immer frei gehalten werden, da umstehende Personen durch heiße Hülsen verletzt werden können. - Entladen Sie die Waffe vor jedem Auf- und Abstieg am Hochsitz oder wenn Sie ins Auto einsteigen und fahren. Auch bei der Überwindung von Hindernissen wie Zäune, Hecken, Bäche und Gräben sollten Sie die Waffe entladen. - Sichern Sie Ihre Waffe, wenn Sie diese geladen tragen müssen. - Hat Ihre Waffe eine

VVB-Geschäftsstelle Gisselberg, Straße 16, 35037 Warburg
Telefon: +49 (0)527 4407-100 | Telefax: +49 (0)527 4407-105 | info@vvb-waffen.de